



UPUTSTVO ZA POVEZIVANJE TVzaSVE UREĐAJA


Ukoliko pokrećete uređaj prvi put, potrebno je da povežete vaš TV i TVzaSVE uređaj, i pokrenete osnovna podešavanja. Najprije, TVzaSVE uređaj uključite u struju.




Zatim priključite antenu (unutrašnju ili vanjsku) na uređaj, kao na slici. Preporučujemo vanjsku antenu za bolji prijem.




Nakon antene, povežite TVzaSVE uređaj sa vašim TV aparatom HDMI ili SCART kablom (oba kabla se nalaze u kutiji koju ste dobili uz uređaj). Ukoliko televizor ima HDMI ulaz, preporučujemo HDMI kabl za bolji kvalitet slike.



Ukoliko televizor nema HDMI ulaz, uređaj povežite SCART kablom.



U TVzaSVE uređaj stavite karticu koju ste dobili uz uređaj. Neka čip bude okrenut prema dolje, kao na slici.



Nakon što ste povezali TVzaSVE uređaj sa televizorom, pritisnite dugme na prednjoj desnoj strani uređaja da biste ga pokrenuli. Kada je uređaj aktiviran, upaliće se zelena lampica.



Na televizoru izaberite **INPUT** ili **SOURCE** i izaberite **HDMI** ili **SCART** u zavisnosti od toga čime ste povezali TVzaSVE uređaj.

Ukoliko ste pravilno povezali TVzaSVE uređaj i televizor, pojaviće se ekran kao na slici.



Pratite korake ("Sljedeći") pritiskajući **PLAVO** dugme na daljinskom upravljaču.



Nakon odabranog jezika (crnogorski je izabran sistemski), ponovnim pritiskom na **PLAVO** dugme, pređite na sljedeći korak.




Izaberite način na koji je uređaj povezan sa vašim TV aparatom (HDMI ili SCART) i pritiskom na **PLAVO** dugme na daljinskom upravljaču, pređite na sljedeći korak.



Sistem je podešen za crnogorski jezik. Ponovnim pritiskom na **PLAVO** dugme prelazite na korak gdje je podešena širina ekrana.



Nakon toga, pritiskom na **PLAVO** dugme prelazite na dio za pretragu kanala.



U ovom koraku pokrenite pretragu kanala pritiskom na **CRVENO** dugme na daljinskom upravljaču. Uređaj će pokrenuti pretragu frekvencija i izabrati TV i radio kanale koji su dostupni na vašoj lokaciji.



Nakon završene pretrage, pritiskom na dugme **EXIT** na daljinskom upravljaču, sistem će vam ponuditi da sačuvate nađene kanale. Učinite to pritiskom na **OK** dugme na ekranu. Nakon toga pritisnite dugme **EXIT** da se vratite na izabrane kanale.