



NOVI IZGLED EXTRA TV MENIJA

Extra TV interfejs je redizajniran, dostupne sve funkcije.


Klikom na **MENI** na daljinskom upravljaču otvara se osnovna **MENI** stranica. **TV Vodič** je prva kategorija u kojoj možete pogledati pregled emisija i njihovo trajanje.




U kategoriji **SNIMLJENO** nalaze se sve emisije koje ste snimili na vašem Extra TV uređaju.



Kategorija **VIDEOTEKA** sadrži Extra TV videoteku sa najnovijim filmovima raspoloživim za iznajmljivanje.



U kategoriji **TVteka** nalazi se TV program koji je prikazan u posljednjih 48 sati na određenim TV stanicama.




Extra TV portal sadrži info portale i korisne aplikacije, a tu možete i kupovati servise i uređaje.




Kategorija **PAKETI** vam nudi mogućnost pregleda trenutno aktivnih Extra TV paketa, kao i mogućnost naručivanja dodatnih.

U kategoriji **PODEŠAVANJA** možete podesiti razne parametre vašeg Extra TV-a:


- **Extra TV lozinka** je prva mogućnost za promjenu u ovoj kategoriji.
- U potkategoriji **TELEVIZIJA** možete podešavati i mijenjati širinu ekrana u zavisnosti od toga da li imate HD televizor ili ne; podesiti **titlove**, kao i **TV vodič** (izaberite prikaz TV vodiča koji vam najviše odgovara). Ovdje možete i označiti vaše **omiljene kanale**.




U **Opštim podešavanjima** možete podešavati i jezik menija, audio jezik i dobiti sistemske informacije o vašem Extra TV nalogu.




U **Roditeljskim kontrolama** možete označiti programe koje želite da zaključate; takođe i promijeniti PIN za kanale za odrasle.



Kategorija **RESET** služi za resetovanje vašeg Extra TV uređaja.



U posljednjoj kategoriji, **Pretraga**, unošenjem slova preko daljinskog upravljača pretražujete po kanalima ukoliko želite da pronađete određenu emisiju, film, seriju, glumca ili sam kanal.



Extra TV, interaktivna televizija – za prijatno iskustvo gledanja!